

一、使用说明

1. 主机外观构成



由于本公司产品不断改进，

您所购买的产品可能与图示有所不同，请以实物为准。

2. 使用方法

1) 太空舱使用说明

从底座插上电源口连接电源通电。

2) 防盗支架

a) 支架可水平 360° 旋转，左右上下 270° 旋转，拉伸距离为 9cm~46.5cm。

b) 开锁方式：旋转钥匙，使锁保持“unlock”状态，翻开金属拨片即可。

3) 设置网络

a) 安卓 Pad 版

i. 连续点击右下角 6 次，触摸屏设置页面

ii. 点击系统设置按钮，进入设置页面

iii. 点击 WiFi 按钮，进入 WiFi 页面

iPad 版

iv. 点击 HOME 键退出博看期刊

v. 点击设置按钮，进入设置页面

vi. 点击无限局域网并开启无线局域网

vii. 在无线局域网设置 WIFI 连接

4) 控制面板

a) 蓝牙连接：打开太空舱音响，手机蓝牙连接无需配对密码。

b) USB 充电口：插上 USB 接口可给手机充电，可给安卓 PAD 充电，蓝牙 USB 为备用插口，由于电压问题 iPad 不能充电。

5) 平板拆装方式

a) 平板安装：旋转钥匙，使锁保持“unlock”状态，翻开金属拨片，拉开平

板爪放入平板，合拢平板爪并扣上金属拨片，旋转钥匙，使锁保持“lock”状态，拔出钥匙。

b) 平板拆卸：旋转钥匙，使锁保持“unlock”状态，翻开金属拨片，拉开平板爪即可取出平板。

二、故障排查

故障现象	排查对象	维修方法
支架松动	支架螺丝是否拧紧	逐一排查
	支架结构损坏	更换支架
PAD 显示屏 无显示	PAD 没电关机了	充电
	PAD 机器故障	更换机器
控制面板无反应	检查电源插头是否松动或损坏	插紧插头或更换电源插头
	控制面板机器故障	报故障维修
蓝牙无法连接	控制面板蓝牙是否打开	打开蓝牙
	选择正确的蓝牙名称正确	逐一排查

三、 清洁保养

1. 太空舱保养内容

请定期清理球形沙发表面及周边，不可用腐蚀性液体擦拭。太空舱抱枕套、靠垫套、坐垫套可定期拆卸清洗。

2. PAD 保养内容

请定期清洁 PAD 显示屏表面的积尘，保证视觉效果最佳。（用专用显示屏清洁剂）

3. 存储保养

当长时间不用时，当做好防潮、防鼠工作、有条件可以定期开机热机。

四、 注意事项

1. 使用本机充电时，请勿转动，充电完毕请拔掉电源线，否则可能会引起故障、火灾等。
2. 请将电源插头切实插入（插到底）电源插座。否则接触不良会引起发热、火灾、烫伤等情况。
3. 将太空舱放在平整的平面上。如果太空舱有倾斜，有可能会被推倒。
4. 请将太空舱放置在靠近插座的地方，方便电源线的拔插。
5. 太空舱为室内使用的产品，切勿在室外及（承受阳光直射、淋雨、漏水、

多湿、多尘、高温、酷寒) 的地方放置。

6. 如安装完成后，发现损坏如掉漆、控制面板损坏、支架脱落等请及时联系
相关工作人员